

1. Камин можно топить только дровами лиственных пород деревьев. Дрова предоставляются бесплатно и хранятся около береговой сауны и в центре поселка под навесом, напротив коттеджа С.
2. Для растопки камина используйте бересту или специальные таблетки для камина. Использование жидкого средства для розжига мангалов запрещено.
3. Для растопки камина:
 - a. Сложите щепки или бересту в топку.
 - b. Откройте задвижку на трубе - аккуратно потяните рычаг на себя до упора.
 - c. Убедитесь, что регулятор подачи воздуха переведен в крайнее-правое положение. Регулятор находится в горизонтальной плоскости между верхней частью стеклянной дверцы и каминной полкой.
 - d. Приоткройте зольный ящик.
4. Контролируйте скорость горения дров положением задвижки на трубе и регулятором на зольном ящике.
5. Если угли из камина выпали на пол, сразу уберите их при помощи специального совка и щетки, находящихся рядом с камином.
6. Отработанный уголь и золу можно выбросить в специальное ведро, расположенное рядом с грилем.

Внимание! Если при растопке в камине находится сразу много дров, это может вызвать задымление. Перед растопкой камина положите в него 2-3 небольших полена на щепки или бересту.

Если дым из камина поступает в комнату:

- a. проверьте, открыта ли задвижка на трубе;
- b. проверьте, отключена ли кухонная вытяжка (при ее включении меняется циркуляция воздуха в доме);
- c. в холодное время года при растопке камина ненадолго откройте дверь на террасу (когда дрова разгорятся и прогреется дымоход, дверь закройте);